

## ストロングライン 施工の仕方

容器の中には

粉、①主材、②トップコート があります。

1.まず塗装する所の汚れを掃除します  
(凸がある場合はスクレーパー等で凸を除去すると作業がはかどります)

2.塗装箇所の周りを養生します

3.材料を混ぜ合わせます

粉と①主材をよく混ぜ合わせます。ダマがない状態まで混ぜてください

4.混ぜた材料を塗装箇所に流し、ヘラ等で均一に塗りのばしていきま

\*このとき、下地に押し付けるようにのばし、

下地が透けて見える程度の厚みで塗装してください。乾燥後白くなります

5.塗装が終わったら、ストロングラインが乾燥する前に塗装した周りの養生を取ります。

6.その後しっかりと乾燥させます。

(気温 20℃の場合 3 時間、気温 10℃の場合 6 時間を目安)

**【1 回目塗装完了】**

\*残った材料は、蓋をしておきましょう！

乾燥後、2.4.5.6 をもう一度行います

**【2 回目塗装完了】**

7.乾燥後、再度養生をして、②トップコートをローラーや刷毛などで塗り、養生を剥がし乾燥させます。周りに染み出さないようお気をつけください。

\* 1 mm 厚程度が仕上がりの厚みとなります。

\* 5℃以下での施工はお控えください。

\* 雨での施工は避けてください

\* 塗装後は乾燥するまで水がかからないようお気をつけください